


• De tijd instellen

1. Trek de kroon uit als de secondevijzer op de 12-uur positie is waarna de secondevijzer stopt.
2. Stel de wijzers in door de kroon te draaien. Verplaats de minutenwijzer vier of vijf minuten voorbij de tijd die u wilt instellen en vervolgens weer naar de gewenste instelling.
3. Druk de kroon weer in naar de normale positie.

De stopwatch gebruiken



De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd tot en met 11 uur, 59 minuten en 59 seconden te meten.

Tijden meten met de stopwatch

Verstrekten tijd

Start (A) → Stop (A) → Herstart (A) → Stop (A) → Wissen (B)

De positie van de stopwatch-secondevijzer wijzigen

1. Druk op (B) om de stopwatch op 0 in te stellen en controleer of de stopwatch-minutenwijzer en de stopwatch-secondevijzer naar de 12-uur positie wijzen.
2. Trek de kroon uit.
3. Druk op (A) om de stopwatch-secondevijzer vooruit te verplaatsen totdat deze naar de 12-uur positie wijst.
4. Druk de kroon weer in naar de normale positie.

- Voor een horloge met verstreken-tijd-ring. Draai de verstreken-tijd-ring totdat ∇ met de minutenwijzer lijnt. Lees na de verstreken tijd op de verstreken-tijd-ring de waarde af waarnaar de minutenwijzer wijst. Dit is de verstreken tijd.



- Sommige waterbestendige modellen zijn uitgevoerd met een vergrendelingskroon.
- Bij dergelijke horloges moet u eerst de kroon ontgrendelen door deze in de in de illustratie getoonde richting te draaien, voordat u deze uit kunt trekken. Trek niet te hard aan dergelijke kronen.
- Onthoud dat dergelijke horloges niet waterbestendig zijn als de kroon ontgrendeld is. Controleer dat u de kroon weer vergrendelt na het maken van een instelling.

