

Guia de operação para 5066

CASIO®

- A configuração do seu relógio pode diferir um pouco da mostrada na ilustração.

Para definir a hora

1. Puxe a coroa para o segundo clique.
 - Neste momento, o ponteiro dos segundos se moverá para a posição das 12 horas e parará aí.
2. Ajuste os ponteiros girando a coroa. Gire a coroa para mover os ponteiros no sentido horário. Mova o ponteiro dos minutos quatro ou cinco minutos adiantados da hora que deseja ajustar e, em seguida, volte-o à definição correta.
 - Defina a hora cuidadosamente, certificando-se de distinguir entre AM e PM.
3. Empurre a coroa de volta para a posição normal para reiniciar a indicação das horas.

Para definir o dia

1. Puxe a coroa para o primeiro clique.
2. Ajuste o dia girando a coroa para você.
3. Empurre a coroa de volta para sua posição normal.

- Evite alterar a definição da data enquanto a hora atual estiver entre 9:00 PM e 1:00 AM.

Utilização do cronômetro

* Este ponteiro gira e indica a contagem de 1/20 de segundo durante os primeiros 30 segundos.

O cronômetro permite-lhe cronometrar o tempo decorrido até 59 minutos e 59,95 segundos.

Para cronometrar o tempo decorrido

1. Pressione (A) para iniciar o cronômetro.
2. Pressione (A) para parar o cronômetro.
 - Você pode continuar a operação de cronometragem pressionando (A) de novo. O ponteiro de 1/20 de segundo do cronômetro gira e indica a contagem de 1/20 de segundo durante os primeiros 30 segundos.
3. Verifique o tempo decorrido.
 - O exemplo abaixo mostra um tempo decorrido de dois minutos, 18,80 segundos.

- Pressione (B) para reposicionar o cronômetro. Isso selecionará o modo de indicação das horas. Para retornar a função do ponteiro de 1/20 de segundo do cronômetro à função do ponteiro dos segundos da indicação das horas (indicando a contagem dos segundos atual), pressione (B) de novo.

Notes:

- Não tente realizar nenhuma operação do relógio enquanto a coroa estiver puxada para o primeiro ou segundo clique. Se tentar pressionar um botão, você poderia girar a coroa acidentalmente e mudar a hora ou dia atual.
- Se as posições iniciais do ponteiro dos segundos e do ponteiro de 1/20 de segundo do cronômetro ficarem desalinhadas, utilize o seguinte procedimento para ajustar as posições dos ponteiros de modo que os mesmos apontem para as 12 horas quando o cronômetro for reposicionado.

Para ajustar as posições dos ponteiros do cronômetro

1. Pressione (B) para reposicionar o cronômetro, e verifique o alinhamento dos ponteiros de 1/20 de segundo e dos segundos do cronômetro.
2. Puxe a coroa para o segundo clique.
3. Pressione (A) para mover o ponteiro dos segundos do cronômetro.
4. Pressione (B).
5. Se o ponteiro de 1/20 de segundo do cronômetro estiver alinhado corretamente, prossiga ao passo 6. Se o ponteiro de 1/20 de segundo do cronômetro também estiver desalinhado, pressione (B) para mover o ponteiro de 1/20 de segundo do cronômetro.
6. Depois de fazer os ajustes desejados, empurre a coroa de volta para a sua posição normal.


- Repare que puxar a coroa também pára o ponteiro dos segundos da indicação das horas. Depois de realizar o procedimento acima, você também deve ajustar a definição da indicação das horas.

- Para relógios com aro de marcação de tempo decorrido
Gire o aro de marcação de tempo decorrido para alinhar a marca ∇ com o ponteiro dos minutos.
Depois de uma certa quantidade de tempo decorrido, leia a graduação no aro de marcação de tempo decorrido para a qual o ponteiro dos minutos aponta.
O tempo decorrido é indicado.



Aro de marcação de tempo decorrido

- Alguns modelos resistentes à água vêm equipados com uma coroa com trava aparafusada.
- Com tais modelos, você deve desaparafusar a coroa na direção indicada na ilustração para afrouxá-la antes de poder puxá-la. Não puxe tais coroas com muita força.
- Repare também que os relógios não são resistentes à água enquanto suas coroas estão afrouxadas. Certifique-se de aparafusar as coroas de novo depois de fazer algum ajuste.



Especificações

Precisão em temperatura normal: ±20 segundos por mês

Mostrador: 3 ponteiros analógicos (horas e minutos da indicação das horas, segundos do cronômetro).
3 mostradores pequenos (indicação das horas no formato de 24 horas segundos da indicação das horas/1/20 de segundo do cronômetro, minutos do cronômetro), Indicador do dia

Função de cronômetro: Capacidade de cronometragem: 59'59,95"/Unidade de medida: 1/20 de segundo
Modos de cronometragem: Tempo decorrido

Pilha: Uma pilha de óxido de prata (Tipo: SR927W)
Aproximadamente 2 anos com o tipo SR927W (assumindo uma operação do cronômetro de 60 minutos por dia)