


# Guida all'uso ANA(6HST-B)

CASIO®

• L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.



## Per impostare l'ora

- Estrarre la corona fino al secondo scatto.
  - Questa operazione farà fermare la lancetta dei secondi.
- Regolare le lancette girando la corona.
  - Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'indicazione dell'ora su cui si desidera regolarla, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
- Reinserire la corona nella posizione normale per far ripartire l'indicazione dell'ora.

## Per impostare il giorno del mese

- Estrarre la corona fino al primo scatto.
- Impostare il giorno del mese girando la corona.
- Reinserire la corona nella posizione normale.
  - Evitare di cambiare l'impostazione del giorno del mese tra le 9:00 di sera e l'1:00 del mattino (l'indicazione del giorno del mese potrebbe non cambiare in quella del giorno successivo).

## Uso del cronometro

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso fino ad un massimo di 29 minuti e 59 secondi.

## Per misurare i tempi con il cronometro



## Per regolare le posizioni della lancetta dei minuti del cronometro e della lancetta dei secondi del cronometro

- Questo procedimento va eseguito quando la lancetta dei minuti del cronometro e la lancetta dei secondi del cronometro non ritornano alle posizioni zero.
- Premere (B) per azzerare il cronometro.
  - Estrarre la corona fino al secondo scatto.
  - Premere (A) per spostare la lancetta dei secondi del cronometro in avanti finché essa indica la posizione zero.
    - La lancetta dei minuti del cronometro è sincronizzata con la lancetta dei secondi del cronometro.
  - Reinserire la corona nella posizione normale.
    - Notare che quando si estrae la corona, anche la lancetta dei secondi dell'indicazione dell'ora si ferma. Dopo aver eseguito il procedimento sopra descritto, si deve regolare anche l'impostazione dell'indicazione dell'ora.

## ■ Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso

Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno  $\nabla$  con la lancetta dei minuti. Dopo che è passato un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti. Essa indica il tempo trascorso.



Lunetta di tempo trascorso

- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona girandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.



## Caratteristiche tecniche

**Accuratezza a temperatura normale:**  $\pm 20$  secondi al mese

**Funzione di cronometro:** Capacità di misurazione: 29'59"  
Unità di misurazione: 1 secondo  
Modo di misurazione: Tempo trascorso

**Pila:** Una pila all'ossido di argento (tipo: SR621SW)

Durata di circa 2 anni per il tipo SR621SW (supponendo un'operazione del cronometro di 30 minuti al giorno)